

SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz - Programmer trådløse enheder

Tryk i 3 sek.	Kode	Bekræft	Opkode	Bekræft
*	9876	#	5	#

Vælg imellem følgende menuer:

1	Programmer fjernbetjening direkte	#
2	Programmer trådløse enheder direkte	#
3	Indtast 9 cifret kode på fjernbetjening	#
4	Indtast 9 cifret kode på trådløse enheder	#
5	Slette fjernbetjening - en eller alle	#
6	Slette trådløse enheder - en eller alle	#
7	Programmer trådløs sirene	#



1. Programmering af fjernbetjening via aktivering

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Aktiver
1	#	X (1-8 #) - Flere enheder tryk ekstra #	Fjernbetjening

3. Programmer fjernbetjening via indtastning af nummer

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Indtast nr.	Bekræft
3	#	X (1-8 #) - Flere enheder tryk ekstra #	9 cifre	#

5. Slette fjernbetjening

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Funktion
5	#	X (1-8) <i>Eller alle = 0</i>	# + #



2. Programmering af trådløse enheder via aktivering

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Aktiver
2	#	XX (01-32) # - Flere enheder tryk ekstra #	Aktiver enhed



4. Programmer trådløse enheder via indtastning af nummer

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Indtast nr.	Bekræft
4	#	XX (01-32) # - Flere enheder tryk ekstra #	9 cifre	#

6. Slette trådløse enheder

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Funktion
6	#	XX (01-32) <i>Eller alle = 00</i>	# + #

7. Programmering af trådløse sirener (se nærmere om sirener)

Kode	Bekræft	Aktiver
7	#	Sirene




Ved programmering af ting i alarmen skal tasten  bruges til at returnere til forrige menu.

SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz - Opsætning af zone funktioner

Tryk i 3 sek.	Kode	Bekræft	Opkode	Bekræft
*	9876	#	6	#

← || Vælg 1 # eller 2 # || →

Opsætning af zone typer	Opsætning af sirene type for zoner																																												
1 #	2 #																																												
1. Zone funktioner <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr style="background-color: yellow;"> <th style="padding: 5px;">Indtast zone nr til ændring</th> <th style="padding: 5px;">Bekræft</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <input type="radio"/> XX (01-40) </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td> </tr> </table> <p>Vælg imellem følgende menuer:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td><td style="padding: 5px;">Permanent frakoblet – ingen funktion</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="padding: 5px;">Indgangszone (med indgangstid)</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td><td style="padding: 5px;">Skal-sikring (hjemmetilkobling)</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td><td style="padding: 5px;">Alarm zone (fuld tilkobling)</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td><td style="padding: 5px;">Overfalds zone</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td><td style="padding: 5px;">Brandalarm zone</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td><td style="padding: 5px;">Gasalarm zone</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td><td style="padding: 5px;">Nøglekontakt zone (tilkobling via kontakt)</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">8</td><td style="padding: 5px;">Dørklokke zone – aktiv i frakoblet tilstand</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> </table> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Kun et valg pr. zone.</p>	Indtast zone nr til ændring	Bekræft	<input type="radio"/> XX (01-40)	#	0	Permanent frakoblet – ingen funktion	#	1	Indgangszone (med indgangstid)	#	2	Skal-sikring (hjemmetilkobling)	#	3	Alarm zone (fuld tilkobling)	#	4	Overfalds zone	#	5	Brandalarm zone	#	6	Gasalarm zone	#	7	Nøglekontakt zone (tilkobling via kontakt)	#	8	Dørklokke zone – aktiv i frakoblet tilstand	#	2. Sirene valg pr. zone. Zone 00 er overfalds zone på alarm og fjernbetjening <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr style="background-color: yellow;"> <th style="padding: 5px;">Indtast zone nr. til ændring</th> <th style="padding: 5px;">Bekræft</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <input type="radio"/> XX (00-40) </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td> </tr> </table> <p>Vælg imellem:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="padding: 5px;">Kort puls</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td><td style="padding: 5px;">Plus tone</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td><td style="padding: 5px;">Lydløs</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">#</td></tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	Indtast zone nr. til ændring	Bekræft	<input type="radio"/> XX (00-40)	#	1	Kort puls	#	2	Plus tone	#	3	Lydløs	#
Indtast zone nr til ændring	Bekræft																																												
<input type="radio"/> XX (01-40)	#																																												
0	Permanent frakoblet – ingen funktion	#																																											
1	Indgangszone (med indgangstid)	#																																											
2	Skal-sikring (hjemmetilkobling)	#																																											
3	Alarm zone (fuld tilkobling)	#																																											
4	Overfalds zone	#																																											
5	Brandalarm zone	#																																											
6	Gasalarm zone	#																																											
7	Nøglekontakt zone (tilkobling via kontakt)	#																																											
8	Dørklokke zone – aktiv i frakoblet tilstand	#																																											
Indtast zone nr. til ændring	Bekræft																																												
<input type="radio"/> XX (00-40)	#																																												
1	Kort puls	#																																											
2	Plus tone	#																																											
3	Lydløs	#																																											

Kode eksempel:

Hold i 3 sek.	Kode	Zone type	Zone nr.	Funktion	Beskrivelse
*	9876+#+6#	1+#	10+#	8+#	Ringeklokke funktion
Hold i 3 sek.	Kode	Sirene type	Zone nr.	Funktion	Beskrivelse
*	9876+#+6#	2+#	10+#	1+#	Kort puls ved alarm

Overfaldstryk med sirene: Zone 00 skal programmeres til **1#** (Kort puls)

Nøglekontakt zone: Kun for trådførte zoner (33-40), til brug for adgangskontrol til/frakobling, ved denne zone type vil alarm funktion være frakoblet helt.

Dørklokke funktion: Kun for trådløse zoner (01-32). Virker kun i frakoblet alarm, ellers alarmering.

Ved programmering af ting i alarmen skal tasten  bruges til at returnere til forrige menu.